



# G NATURE



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ 170 Entgrauer

Универсальное средство на основе кокосовой жирной кислоты и щавелевой кислоты для удаления серого налета и очитки деревянных поверхностей. Подходит для очистки всех видов наружных деревянных поверхностей: террас, фасадов, садовой мебели, ограждений и др. Эффективно удаляет серый налет с мягких и твердых пород древесины. Для наружных работ.



## ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:  
Расход 100–125 мл/м<sup>2</sup>



Для быстрой окраски:  
Широкая кисть 75 мм




Для точных штрихов:  
Узкая кисть 50 мм



Для очистки поверхности:  
Ведро с чистой водой

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Слегка взболтайте продукт и обильно нанесите его кистью или губкой на деревянные поверхности. Оставьте на 30 минут, при более интенсивном потемнении – до 1 часа. Затем хорошо увлажните поверхность и произведите очистку жесткой щеткой или наждачной бумагой. Во время обработки следите, чтобы поверхность была влажная. Тщательно ополосните водой и оставьте для высыхания



на один-два дня. После работы инструменты промойте в теплом мыльном растворе и чистой воде.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Не давайте детям. Не допускайте попадания в окружающую среду. Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу немедленно смойте достаточным количеством воды. При нанесении наденьте соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала.

